



Montageanleitung

EBG-Verlängerungen kommen zum Einsatz, wenn die Baulänge der bereits verbauten EBG nicht zum Erreichen der gewünschten Rohrdeckung reicht.




Die Verlängerung der EBG zuführen, bis die Rastnasen der Rastglocke den Bund der Abdeckkappe umfasst. Sicherungsring in Sicherungsposition bringen.

teleskopierbare-Einbaugarnitur



EBG Verlängerung teleskopierbar-NA

EBG Verlängerung teleskopierbar-HAA



EBG Verlängerungen Ausführung „teleskopierbar“		
Festigkeitsmoment 100 Nm		
Artikelnummer	für teleskopierbare EBG	Verlängerung
VHK14.0003.0009.10	Hausanschlussarmaturen	300 - 400 mm
VHK14.0003.0016.10		350 - 500 mm
VHK14.0003.0023.10		450 - 700 mm
Festigkeitsmoment 440 Nm		
Artikelnummer	für teleskopierbare EBG	Verlängerung
VHK27.0003.0009.10	Netzarmaturen	300 - 400 mm
VHK27.0003.0016.10		350 - 500 mm
VHK27.0003.0023.10		450 - 700 mm

Technische Änderungen vorbehalten.