




Montageanleitung:

1. Schritt

2. Schritt

3. Schritt

4. Schritt



Anwendung:

1. Der Sandschutzscheibe wird bis auf Anschlag über den Ventildom geführt. Achten Sie darauf das die Innensechskantkontur der Sandschutzscheibe exakt auf die Außensechskantkontur des Ventils passt. Sollte dies nicht funktionieren, verwenden Sie eine andere SW und entfernen Sie gegeben falls den Adaptereinsatz. (Siehe Seite 3 und 4.)
2. Das Kupplungselement wird nun in die Vierkantaufnahme der Armatur zugeführt.
3. Das Kupplungselement mit dem Kerbstift an der Armatur befestigen.
4. Die Schutzrohrglocke wird der Sandschutzscheibe zugeführt und bildet mit dem Rastsystem eine zugfeste und schmutzdichte Verbindung.

Abkürzungsverzeichnis:

EBG	-	Einbaugarnitur
ID	-	Innendurchmesser
RN	-	Rastnase
SW	-	Schlüsselweite

Montageanleitung EBG-Sandschutzscheibe, Übergang auf Rehbein Armaturen

